











## CARBALON

 <p>Flasche an einem stabilen Element (Säule, Tisch, etc) gegen das Umfallen sichern</p>	 <p>Ventil von Hand befestigen, kein Werkzeug benutzen – Handanzug</p>	 <p>Ventil langsam und vollständig öffnen</p>
 <p>Beutel mit Ballonverschlüssen/Schnüren an einer unteren Ecke aufreissen</p>	 <p>Schnüre an der Lasche aus dem Beutel ziehen</p>	 <p>Schnüre mit den Laschen über den Ballonabfüllstutzen hängen</p>
 <p>Ballon über den Abfüllstutzen stülpen und festhalten</p>	 <p>Ventilknopf drücken und den Ballon mit Helium füllen</p>	 <p>Ballon füllen, bis dieser die gewünschte Grösse erreicht hat</p>
 <p>Verschlusschlaufe über das Ballonende heben und festziehen</p>	 <p>Das Ballonende muss dabei durch den Kunststoffverschluss gezogen werden</p>	 <p>Ballon vom Abfüllstutzen abziehen</p>
 <p>Flaschenventil vollständig schliessen</p>	 <p>Ventilknopf drücken und den Restdruck entlasten</p>	 <p>Überwurfmutter von Hand lösen und Ventil entfernen. Kein Werkzeug.</p>

**Hinweise:**

- Die Flugzeit eines Heliumballons beträgt ca. 10 Stunden. Die Dauer ist von der Witterung abhängig. Wir empfehlen Ihnen, die Ballons erst am Anlasstag zu befüllen.
- Wettbewerbskarten etc. sollten nicht an zu kleine Ballons gehängt werden.
- Behängen Sie die Ballons nicht mit Wunderkerzen oder ähnlichem.
- Geben Sie den örtlichen Gegebenheiten und allfälligen Vorschriften die nötige Beachtung.

## CARBALON

1. Vor dem Gebrauch Gasflasche immer vor Umfallen sichern.
2. Flaschenkappe von CARBALON-Flasche entfernen.
3. Ballonfüllventil von Hand an Flaschenventil anschrauben.  
(Bitte keine Werkzeuge benutzen!)
4. Flaschenventil beidhändig und langsam öffnen.
5. Ballon über das Mundstück des Füllstutzens stülpen.
6. Druckknopf am Ballonfüllventil drücken bis der Ballon die gewünschte Grösse hat.
7. Ballon verschnüren und wegziehen.
8. Nach Beendigung der Arbeit Flaschenventil schliessen.
9. Füllventil am Druckknopf entlasten bis der Zeiger am Manometer auf Null steht. (Ansonsten kann das Füllventil nicht von Hand entfernt werden.)
10. Gasflasche nie mit montiertem Ballonfüllventil transportieren.
11. Nicht einatmen: CARBALON (Helium) wirkt erstickend.